



Un support à livre qui non seulement vous tient la page, mais que vous pouvez également emmener partout et même fermer !

Edwige – Miss Cactus

Support à livre nomade Lexie

Tutoriel détaillé et patrons


Ce tutoriel vous propose les patrons de 2 FORMATS de support à livre :

1. **Un format adapté aux livres de poche**, jusqu'à une taille d'environ **L 12,5 cm x H 18 cm x P 4 cm**
2. **Un format adapté aux romans grand format**, jusqu'à des tailles comme **L 15,5 cm x H 24 cm x P 3 cm** ou **L 15 cm x H 24 cm x P 4 cm**

Ce livret comprend chacun des deux patrons correspondants. Vous trouverez les patrons sous deux formes :

- Les patrons à imprimer ;
- La description des différentes pièces rectangulaires avec leurs côtes pour les reproduire sans avoir besoin d'imprimante.

Les pages d'instructions pour leur réalisation sont communes pour les deux modèles.



J'espère que vous passerez un bon moment de couture.

Si vous le voulez bien, partagez votre avis sur ce patron sur ma boutique et/ou Instagram, vos commentaires me permettent de m'améliorer.



Instagram

avec [#misscactuscouture](https://www.instagram.com/misscactuscouture)
et [@miss_cactus_couture](https://www.instagram.com/miss_cactus_couture)



Niveau de difficulté : 1/5 - débutant

Ce document est protégé par le droit d'auteur. Il est réservé à un usage privé et toute utilisation ou reproduction à des fins commerciales est interdite.

www.miss-cactus.com

Table des matières

Fournitures.....	3
Découpe.....	3
Pièces du patron.....	3
Plan de coupe	3
Montage	4
1. Fixation de l'entoilage thermocollant.....	4
2. Montage du socle.....	4
3. Assemblage de la couverture extérieure.....	6
a. Fixation des élastiques	7
b. Assemblage de la partie extérieure	7
c. Fixation du socle.....	8
4. Fixation du marque-page	8
5. Assemblage des couvertures intérieure et extérieure.....	9
6. Assemblage final.....	9
a. Pliage des parties rabats.....	9
b. Coutures d'assemblage du haut de l'ouvrage.....	12
c. Couture d'assemblage du bas de l'ouvrage	12
d. Placement des cartons et fermeture de l'ouverture	12
7. Remplissage du socle avec les billes de rembourrage	14
Mode d'utilisation de votre support à livre.....	16
1. Y installer votre livre : Deux toutes petites choses à faire :.....	16
2. En mode lecture	16
À plat	16
e.	16
Pour un livre incliné.....	16
3. Fermé	16
Patrons (sans impression et à imprimer)	17



Fournitures

- Tissu coton :
 - 50 cm pour le petit format 1.
 - 65 cm pour le grand format 2.

N'hésitez pas à utiliser vos chutes de tissus et des tissus différents.
- Entoilage thermocollant : 15 cm
- Carton : 2 rectangles de :
 - 18,5 cm x 12 cm pour le petit format 1.
 - 23,5 cm x 14,5 cm pour le format 2.
- Elastique de 2 cm de large :
 - 35 cm pour le petit format 1.
 - 44 cm pour le grand format 2.
- Billes de rembourrage (ou bourre)
- Ruban (de 5 à 15 mm de large, selon vos préférences) :
 - 26 cm pour le petit format 1.
 - 35 cm pour le grand format 2.

Découpe


Des **MARGES de couture de 1 cm** sont **COMPRISES** dans le patron.

Sur chaque pièce du patron, la ligne de découpe est la ligne extérieure (avec une paire de ciseaux dessinée) ; la ligne de couture est également dessinée à 1 cm à l'intérieur.


Pièces du patron

- A. Couverture extérieure x 1 en tissu
- B. Rabat x 2 en tissu, x 2 en entoilage thermocollant
- C. Couverture intérieure x 1 en tissu
- D. Socle x 2 en tissu

Plan de coupe




Tissu coton
petit format 1.
50 cm



Tissu coton
grand format 2.
65 cm

- Marquez au fer à repasser cette couture en plaçant tous les surplus de couture du même côté.
- **Faites une surpiqûre** en parallèle et très proche de la couture d'assemblage réalisée, du côté où **tous les surplus de tissu sont superposés** (vous avez donc 4 épaisseurs de tissu à coudre). Avec cela, aucun risque de fuite de billes de rembourrage 😊 !



- **De chaque côté** de l'ouvrage, et sur toute la hauteur, **faites un pli de rentré de 1 cm** sur l'envers et **marquez le pli au fer à repasser**.



Echelle
2 x 2 cm

EMPLACEMENT ELASTIQUE

Droit fil

Ligne de pliure de la tranche

Repère milieu

Repère milieu

Ligne de pliure de la tranche